



BESLAG TIL LOFTSSKINNE T15

Til montering af absorbenter i loftskinne. Se tegninger for antal monteringer og fastgørelsespunkter.

ARTIKLER

ART. NR.	STØRRELSE / BESKRIVELSE	Farve	B:	H:	D:
642048-1		hvid	37	34	28
642048-2		sort	37	34	28
642048-3		grå	37	34	28