



ABRAZADERA PARA EFJEKT DE TECHO/DE PARED

ARTÍCULOS

ART. N.º	TAMAÑO / DESCRIPCIÓN	Color	Ancho:	Alto:	Profundidad:
643090-1	Abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	blanco	600	56	30
643090-2	Abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	negro	600	56	30
643090-3	Abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	plata	600	56	30
643091-1	Abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	blanco	900	56	30
643091-2	Abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	negro	900	56	30
643091-3	Abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	plata	900	56	30
643092-1	Entrehierro de la abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	blanco	600	107	30
643092-2	Entrehierro de la abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	negro	600	107	30
643092-3	Entrehierro de la abrazadera 600 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	plata	600	107	30
643093-1	Entrehierro de la abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	blanco	900	107	30
643093-2	Entrehierro de la abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	negro	900	107	30
643093-3	Entrehierro de la abrazadera 900 mm para Effekt EcoSUND de techo/de pared	plata	900	107	30