



**TABLE TOP SLIM ULKOMAISEN SÄHKÖLAITTEISSA**

## TAVAROIDEN

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Väri	L:	S:	L:
691226-DK	Table Top Slim, 1 pistoke DK. 2 USB lataus.	hopea	75	47.2	177
691226-1-DK	Table Top Slim, 1 pistoke DK. 2 USB lataus	valkoinen	75	47.2	177
691226-2-DK	Table Top Slim, 1 pistoke DK. 2 USB lataus	musta	75	47.2	177
691226-4-DK	Table Top Slim, 1 pistoke DK. 2 USB lataus	kupari	75	47.2	177
691227-DK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta DK	hopea	75	47.2	247
691227-1-DK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta DK	valkoinen	75	47.2	247
691227-2-DK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta DK	musta	75	47.2	247
691227-4-DK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta DK	kupari	75	47.2	247
691228-DK	Table Top Slim, 2 sähkö DK, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	hopea	75	47.2	285
691228-1-DK	Table Top Slim, 2 sähkö DK, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	valkoinen	75	47.2	285
691228-4-DK	Table Top Slim, 2 sähkö DK, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	kupari	75	47.2	285
691229-1-DK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta DK	valkoinen	75	47.2	177
691229-2-DK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta DK	musta	75	47.2	177
691229-4-DK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta DK	kupari	75	47.2	177
691230-DK	Table Top Slim 1 DK el, USB A, USB C opladning	hopea	75	49	177
691230-1-DK	Table Top Slim 1 DK el, USB A, USB C opladning	valkoinen	75	49	177
691230-2-DK	Table Top Slim 1 DK el, USB A, USB C opladning	musta	75	49	177
691230-4-DK	Table Top Slim 1 DK el, USB A, USB C opladning	kupari	75	49	177
691226-FR	Table Top Slim, 1 pistoke FR. 2 USB lataus	hopea	75	47.2	177
691226-1-FR	Table Top Slim, 1 pistoke FR. 2 USB lataus	valkoinen	75	47.2	177
691226-2-FR	Table Top Slim, 1 pistoke FR. 2 USB lataus	musta	75	47.2	177
691226-4-FR	Table Top Slim, 1 pistoke FR. 2 USB lataus	kupari	75	47.2	177
691227-FR	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta FR	hopea	75	47.2	247
691227-1-FR	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta FR	valkoinen	75	47.2	247
691227-2-FR	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta FR	musta	75	47.2	247
691227-4-FR	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta FR	kupari	75	47.2	247
691228-FR	Table Top Slim, 2 sähkö FR, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	hopea	75	47.2	285
691228-1-FR	Table Top Slim, 2 sähkö FR, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	valkoinen	75	47.2	285
691228-2-FR	Table Top Slim, 2 sähkö FR, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	musta	75	47.2	285
691228-4-FR	Table Top Slim, 2 sähkö FR, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	kupari	75	47.2	285
691229-FR	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta FR	hopea	75	47.2	177
691229-1-FR	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta FR	valkoinen	75	47.2	177
691229-2-FR	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta FR	musta	75	47.2	177
691229-4-FR	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta FR	kupari	75	47.2	177
691230-FR	Table Top Slim, 2 EXT FR, 1 USB A, 1 USB C charge	hopea	75	49	177
691230-1-FR	Table Top Slim, 2 EXT FR, 1 USB A, 1 USB C charge	valkoinen	75	49	177
691230-2-FR	Table Top Slim, 2 EXT FR, 1 USB A, 1 USB C charge	musta	75	49	177
691230-4-FR	Table Top Slim, 2 EXT FR, 1 USB A, 1 USB C charge	kupari	75	49	177
691226-1-UK	Table Top Slim, 1 pistoke UK. 2 USB lataus	valkoinen	75	47.2	177
691226-2-UK	Table Top Slim, 1 pistoke UK. 2 USB lataus	musta	75	47.2	177
691227-1-UK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta UK	valkoinen	75	47.2	247
691227-2-UK	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta UK	musta	75	47.2	247
691228-UK	Table Top Slim, 2 sähkö UK, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	hopea	75	47.2	285

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Väri	L:	S:	L:
691228-1-UK	Table Top Slim, 2 sähkö UK, 2 verkko, USB lataus, VGA, HDMI, ääni	valkoinen	75	47.2	285
691229-UK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta UK	hopea	75	47.2	177
691229-1-UK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta UK	valkoinen	75	47.2	177
691229-2-UK	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta UK	musta	75	47.2	177
691229-4-UK	Table Top Slim 2 UK power	kupari	75	47.2	177