



CASA PALL

Som tilbehør kan Casa utstyres med en krakk. Når den ikke er i bruk, er den enkel å plassere under bordet. Den kan selvfølgelig også brukes i ulike miljøer utenfor båsen.

ARTIKLER

ART.NR	STØRRELSE/BESKRIVELSE	H:
170010-201		750
170010-202	Casa pall	750
170010-203		750
170010-205		750
170010-209		750