


Collage Tell-Us







GÖTESSONS

S

GB


Monteringsanvisning Assembly instruction

Tell-Us, Storyboard Collage, Print




Innehåll

Content




x1
1600x1200
2400x1200
Tell-Us

Alt




x1
1600x1200
2400x1200
Storyboard

Alt



x1
600x600
1200x600
1200x900
1200x1200
1600x1200
2400x1200
Collage & Print

Tillval (Sid 3) / Options (side 3)



x1

Measure	Art.no
600:	346000
900:	349000
1200:	341200
1600:	341600
2400:	342400

Rengöring

Rengöring sker enklast med torrborstning, avblåsning med tryckluft eller dammsugning. Våtrengrör hårda ytor med kallt vatten och mildt rengöringsmedel.

Återvinning

Produkten kan demonteras och återanvändas någon annanstans. Spillet från tillverkning (kärnmaterialet) går tillbaka till producent. Förbrukad produkt kan återvinnas genom att sortera ramen som metall samt förbränning av kärnmaterialet. Produkten förpackas i wellpapp som skall återvinnas efter leverans.

Material

Tell-Us, Storyboard, Collage och Print har en kärna av EcoSUND.

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 ULRICEHAMN - SWEDEN
Tel. +46 (0)321-68 77 00, info@gotessons.se, www.gotessons.com

2020-01-01

Utg. 200101

Maintenance



Clean the textile surfaces on the product with dry brushing, compressed air och vacuuming. Clean hard surfaces with cold water and mild detergent.

Recycling

The product can be dismantled and reused elsewhere. The waste from the production (core material) returns to the producer. Used product can be recycled by sorting the frame as metal and combustion of the core material. The product is packed in corrugated paper to be recycled after delivery.


Raw material

Tell-Us, Storyboard, Collage and Print has a core material of EcoSUND and is laminated with a wool textile.




OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare.


NOTE! Screws or fittings to fix the product to the wall/ceiling are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your retailer.



Tillval / Options





①



OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare.


NOTE! Screws or fittings to fix the product to the wall/ceiling are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your retailer.

②





(3)



DISASSEMBLY INSTRUCTION




A1*
PES FIBER BOARD




A2*
PES FIBER BOARD



B*
METAL FRAME




C*
MOUNTING STRIP



NECESSARY TOOLS



SYMBOLS



Replaceable spare part
Contact Götessons

*

Looks/size may vary


CARE INSTRUCTIONS




Maximize life – minimize waste. Follow this guide for correct repair and end-of-life disassembly. Proper handling ensures your warranty remains valid and enables 100% material recycling. Contact Götessons for spare parts or circularity inquiries.

DISASSEMBLY INSTRUCTION


1)



2)



3A)



3B)

