


The Hut Gem Half a Hut Gem







GÖTESSONS

S


GB

Monteringsanvisning
Assembly instruction




The Hut GEM/Half a Hut GEM


Innehåll Content




x2




x2



x1



x2




x2



x1



x20




x20



x20



x4



x12



x6

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 ULRICEHAMN - SWEDEN
Tel. +46 (0)321-68 77 00, info@gotessons.se, www.gotessons.com

2019-04-23


Utg. 2022-11-18

99065

1

Placera sidostycken och mittpartier på en plan yta och sätt i skruvar, minifix och trätappar.


Place the side and middle pieces on a flat surface and mount screws, minifix and wood dowels.



2

Montera mittpartierna (x2) i sidostyckerna. Dra åt skruvar med finifix.


Mount the middle parts (x2) into the side pieces. Fix with minifix.



3

Montera fotstödet med hålen uppåt.


Mount the foot rest with holes facing upwards.



4

Vänd upp bordet.


Turn the table around.



5

Placera bordsskivan på en plan yta. Sätt i skruvar och trätappar.


Place the table top on a flat surface. Mount screws and wood dowels.




6

Montera bordsskivan på mittpartiet och sidostyckena med minifix.

Mount the table top on the middle parts and side pieces with mini fix.




1



Placera sidostycke på medföljande tråkloss och skruva i sidorna i skärmen. Repetera med den andra sidan.


Place the side piece on the enclosed wooden block and screw the sides into the screen. Repeat with the other side.



x12


2

Montera taket.
Mount the roof.





3

Skjut i taket på huset.
Slide the roof onto the house.



4


Justera fötterna så att The Hut står rakt.
Adjust the feet to get The Hut leveled.



DISASSEMBLY INSTRUCTION



FRAGILE




L

ADJUSTABLE FOOT




M

MINIFIX HOUSING





N

MINIFIX DOWEL



O

FASTENER



NECESSARY TOOLS



SYMBOLS



Replaceable spare part
Contact Götessons

*

Looks/size may vary



Two person job



Heavy objects



Handle with care, fragile

CARE INSTRUCTIONS



Maximize life – minimize waste. Follow this guide for correct repair and end-of-life disassembly. Proper handling ensures your warranty remains valid and enables 100% material recycling. Contact Götessons for spare parts or circularity inquiries.


DISASSEMBLY INSTRUCTION




!
PROTECT
FABRIC




1)




2)




3)




4)




5)



6)



7)



8)

