


Cobogo






GÖTESSONS

S

GB



Monteringsanvisning Cobogo

Assembly instruction Cobogo

Innehåll

Content



x12 / x3
Cobogo panel



x50 / x14
Kopplingsnit /
Clutch rivet

Upphångningsbeslag till tak, vägg, skenpaket och vajerupphängning köps separat

Fittings for ceiling, wall, railset and wire suspension are bought separately

Rengöring

Rengör produktens filtyta regelbundet. Enklast med torrborstning, avblåsning med tryckluft eller dammsugning. Våtrengör hårda ytor med kallt vatten och mildt rengöringsmedel.

Återvinning

Produkten kan demonteras och återanvändas någon annanstans. Spillet från tillverkning (filten) återvinns. Förbrukad produkt kan återvinnas genom förbränning. Produkten förpackas i wellpapp som skall återvinnas efter leverans.

Material

Cobogo är tillverkad av formpressad filt och kopplingsbeslagen av plast.

Maintenance

Clean the felt surface on the product regularly. Easiest with dry brushing, compressed air och vacuuming. Clean hard surfaces with cold water and mild detergent.

Recycling

The product can be dismantled and reused elsewhere. The waste from the production (felt) are recycled. Used product can be recycled by combustion. The product is packed in corrugated paper to be recycled after delivery.

Material



Cobogo is made of molded felt and the fittings in plastic.

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 ULRICEHAMN - SWEDEN
Tel. +46 (0)321-68 77 00, info@gotessons.se, www.gotessons.com

2021-10-27

Utg. 220830

1



Montera ihop panelerna med medföljande kopplingsnitarna.
2st träs in i motsatt hål i panelerna för att sedan kopplas ihop.

Assemble the panels with included rivets.
2 pcs threads through the opposite holes in the panels to be clicked together.


2

Montera panelerna enklast på en plan yta med kopplingsnitarna
för att sedan hängas upp i valt beslag.
Montera panelerna varannan över och varannan under.

Assemble the panels on a flat surface with included rivets
and then mount them in the fittings of your choice.
Assemble the panels every other on top and every other underneath.

**Ljusa paneler illustrerar paneler monterade under
och mörka paneler illustrerar paneler monterade ovanför.**


**Light panels illustrate panel mounted underneath and
dark panels illustrate panels mounted on top.**



1


Montering för T24 bärverk

Assembly for T24 grid





Montera Clips på T24 skena och skjut ihop dem

Assemble the Clips on the T24 rail and slide them together




2



3

Montera varannan panel i tak/väggfäste med kopplingsnitarna. Första och sista panelen monteras alltid med tak/väggfäste

Mount every other panel in the ceiling/wall fittings with the rivets. When mounting an even quantity, The first and the last panel are always mounted in the ceiling/wall fittings.



1 Monterings för takfäste

Montera takfästen i en rak linje i tak med lämplig skruv för underlaget.

Mount the ceiling fittings in a straight line in the ceiling with suitable screws.


1. Montera alla takfästen med en skruv först för att kunna göra justeringar

Mount all ceiling fittings first with one screw to be able to adjust


2. Fixera med en andra skruv

Fixate with a second screw

Assembly for ceiling fittings




2



3

Montera varannan panel i tak/väggfäste med kopplingsnitarna. Första och sista panelen monteras alltid med tak/väggfäste

Mount every other panel in the ceiling/wall fittings with the rivets. When mounting an even quantity, The first and the last panel are always mounted in the ceiling/wall fittings.



1

Montering för väggfäste


Montera väggfästen i en rak linje på vägg med lämplig skruv för underlaget.

Mount the wall fittings in a straight line on the wall with suitable screws.

1. Montera alla takfästen med en skruv först för att kunna göra justeringar
Mount all wall fittings first with one screw to be able to adjust

2. Fixera höjden med det understa hålet
Fix the height with the bottom hole



121216
x1



2

121215
x1


x2



3

Montera varannan panel i tak/väggfäste med kopplingsnitarna. Första och sista panelen monteras alltid med tak/väggfäste

Mount every other panel in the ceiling/wall fittings with the rivets. When mounting an even quantity, The first and the last panel are always mounted in the ceiling/wall fittings.




1

Montering med vajer**Assembly with wire suspension**


Montera tak/väggfästen i en rak linje i tak/vägg med lämplig skruv för underlaget. Häng på vajern i valt fäste.

Mount the ceiling/wall fittings in a straight line in the ceiling/wall with suitable screws. Hang the wire suspension in the choosen fittings.



20572


2



3



Montera varannan panel i vajer med kopplingsnitarna. Första och sista panelen monteras alltid med tak/väggfäste

Mount every other panel in the wire with the rivets. The first and the last panel are always mounted in the ceiling/wall fittings.




Montering med skena

Assembly with rail




- 1** Mät ut i taket var skenan ska fästas. Skruva sedan i fästet i taket med 1 meters mellanrum mellan beslagen.

Mesure out where to mount the rail. Screw the ceiling fitting into the ceiling with 1m distance between the fittings.



- 2** För att montera skenan i taket, trä in beslagen i spåret på skenan och dra sedan åt.


To mount the rail in the ceiling, put the fittings in the track of the rail and tighten.



3



Montera varje panel i skenan med krokarna. Placera kroken med vridstopp ytterst på skenan för att kunna låsa panelerna.

Mount all panels in the rail with hooks. Place the hook with twist stop furthest on the rail to be able to lock the panels.




Montering med skena och vajerupphäng

Assembly with rail and wire suspension




- 1** Placera vajerkroken i skenan med 1m avstånd mellan de två krokarna, och vrid den ett halvt varv. För att spänna, skruva kroken till det tar stop. Montera vajrarna i taket och häng i kroken.

Place the wirehook into the rail with 1m distance between the hooks, rotate half a turn. Secure by screwing the hook until it stops. Mount the wires in the ceiling and hang on the hook.




- 2** Montera glidkrokar, vridstopp och ändavslut och häng på panelerna på krokarna.


Mount the gliders, twists stop and end caps, and mount the panels on the hooks.




- 3** Montera varje panel i skena med krokar. Placera kroken med vridstopp ytterst på skenan för att kunna låsa panelerna.

Mount all panels in the rail with hooks. Place the hook with twist stop furthest on the rail to be able to lock the panels.





A
PES FIBER
↔



B
CLUTCH RIVET
↔

NECESSARY TOOLS

SYMBOLS


↔ Replaceable spare part
Contact Götessons

CARE INSTRUCTIONS



Maximize life – minimize waste. Follow this guide for correct repair and end-of-life disassembly. Proper handling ensures your warranty remains valid and enables 100% material recycling. Contact Götessons for spare parts or circularity inquiries.

1)



2)

